



AquazoProcess FBE-100 Paperifilmivalotus

1.1.	Valolähde:	2x20W UVA-putkivalot
1.2.	Kopioitava filmi:	Paperifilmi 60g/m ²
1.3.	Paperin filmiytys:	FBE-100 Filmiytysneste
2.1.	Etäisyys seulapinnasta:	20cm
2.2.	Aika:	seula 60 4min seula 80 3.50 seula 100 3.40 seula 120 3.30
3.1.	Huuhtelu:	Alle 60°C Voimakas tavallinen suihku
3.2.	Kuivatus:	Imukykyinen paperi Puhallinkuivatus (ei yli 40°C)
4.1.	Jälkivalotus:	Jälkikorjailu valotusemulsioilla Korjailun kuivatus Jälkivalotus: 4min

Ohjesivut 1-3

Aquazo Process Reprofilmit, DenseGrey-maalauk, Maskifilmit

5.1.	Valolähde:	2x20W UVA-putkivalot
5.2.	Kopioitavat filmit ja kalvot:	Kamerarepro Tietokoneen reprofilmitulostus DenseGrey maalaus kalvolle Rubiinit maskifilmit
6.1.	Etäisyys seulapinnasta:	20cm
6.2.	Aika:	seula 30 9min seula 40 8.50 seula 60 8.40 seula 80 8.30 seula 100 8.20 seula 120 8.10 seula 140 8min
7.1.	Aukihuuhtelu:	Alle 40°C Voimakas tavallinen suihku
7.2.	Kuivatus:	Imukykyinen paperi Puhallinkuivatus (ei yli 40°C)
8.1.	Jälkivalotus:	Jälkikorjailu valotusemulsioilla Korjailun kuivatus Jälkivalotus: 8min.

Seriväri Oy

Elimäenkatu 32 A, 00520 Helsinki, Puh: 09-86239300, Fax: 09-86239311
Kotisivut: www.serivari.fi Sähköposti: info@serivari.fi

